

2	Langes Drücken	C	Angezeigte Ankunftszeit ändern (Ende, Via oder Shaping)
---	----------------	---	---

## Remotek One

### Was ist Remotek One?

Der Remotek One wird von einem norwegischen Unternehmen hergestellt. Lassen Sie sich nicht von den Abmessungen dieses Controllers täuschen. Gerade weil er etwas kleiner ist, ist er vollständig mit der MRA-App kompatibel.

### Steuerung



Bevor Sie beginnen, ist es wichtig, dass Sie das richtige Profil eingestellt haben. Der Remotek One verfügt über mehrere Profile, zwischen denen Sie wechseln können. Für die MyRoute-App müssen Sie das **Map Profile** auswählen.

- Klicken Sie zweimal hintereinander auf die Taste 1 und halten Sie die Taste beim zweiten Mal 1 Sekunde lang gedrückt. Sie sollten jetzt das grüne Licht einmal blinken sehen.

Wenn Sie Probleme mit dem Gerät haben, können Sie auch zwischen dem iOS- und dem Android-Modus wechseln. In den meisten Fällen scheint der Android-Modus am besten zu funktionieren, auch wenn Sie ein iPhone verwenden.

- Halten Sie die Tasten 1 und 4 gleichzeitig etwa 1 Sekunde lang gedrückt. Das Licht blinkt jetzt grün für den Android-Modus und rot-grün für den iOS-Modus.

Weitere Informationen finden Sie im [Handbuch](https://www.remotek.no/manual) (<https://www.remotek.no/manual>) des Remotek One.

### Menu

TASTE	AKTION	CODE	FUNKTION
5	Einmal klicken	-	Stornieren

6	Einmal klicken	= <i>Funktioniert ab MRA 4.3.6</i> Firmware 2.x +	Bestätigen
1	Einmal klicken	Pfeil nach oben	Karte nach oben verschieben
4	Einmal klicken	Pfeil nach unten	Karte nach unten verschieben
2	Einmal klicken	Pfeil nach links	Karte nach links verschieben
3	Einmal klicken	Pfeil nach rechts	Karte nach rechts verschieben

## Navigation

TASTE	AKTION	CODE	FUNKTION
1	Einmal klicken	Pfeil nach oben	Karte nach oben verschieben
4	Einmal klicken	Pfeil nach unten	Karte nach unten verschieben
2	Einmal klicken	Pfeil nach links	Karte nach links verschieben
3	Einmal klicken	Pfeil nach rechts	Karte nach rechts verschieben
6	Einmal klicken	= <i>Funktioniert ab MRA 4.3.6</i> Firmware 2.x +	Hineinzoomen
5	Einmal klicken	-	Herauszoomen
1	Zweimal klicken	K <i>Funktioniert nicht mehr in</i> <i>Firmware 2.x</i>	Menü öffnen
3	Zweimal klicken	M	Wegpunkt überspringen
2	Zweimal klicken	C oder L	Kompass bedienen
4	Zweimal klicken	N <i>Funktioniert nicht mehr in</i> <i>Firmware 2.x</i>	Angezeigte Ankunftszeit ändern (Ende, Via oder Shaping)